



Für ein Aufbauvideo besuchen Sie unsere YouTube-Seite unter:

<https://youtu.be/LLFVefYaF1w>



1. Die Profile sind bereits auf den Seitenteilen vormontiert
2. Legen Sie eins der beiden SEO-Seitenteile auf einen weichen Untergrund
3. Stecken Sie nun die Frontscheibe und die Oberseite des SEO in die freien Profilöffnungen

Achtung: Für maximale Stabilität achten Sie darauf, dass die Oberseite des SEO auf der Frontscheibe aufliegt

4. Zum Schluss wird das zweite Seitenteil an Front- und Oberseite befestigt



Viel Spaß mit Ihrem SEO!